

ILLUMINARE**PLUS**<sub>by</sub>


[www.sitzstehtisch.com](http://www.sitzstehtisch.com)



## Aufbau- & Bedienungsanleitung

ILLUMINARE**PLUS**<sub>by</sub>








[www.sitzstehtisch.com](http://www.sitzstehtisch.com)



331 129379

331 129386

331 129365



## Korrekte Entsorgung


Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten. Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu. Weitere Informationen zum Elektroggesetz finden Sie auf [www.elektroggesetz.de](http://www.elektroggesetz.de). (WEEE-Reg.-Nr. DE: 52242201)




## Technische Daten

Eingangsspannung: AC200-240V  
 Eingangsleistung: 60W  
 Beleuchtungseffekt: 145 LM/W  
 Lichtstärke: 8500 lm  
 Beleuchtungsverhältnis: 70% indirekt / 30% direkt  
 UGR <10

Abstrahlwinkel indirekt: 112° / direkt: 52°  
 Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K  
 Schutzart: IP20  
 Arbeitstemp.: -20°C~40°C  
 Lebensdauer: 36000 Stunden



## MODUS 1: Manuelle Bedienfeldregelung



### Anschalten

- ⊙ Gesamte Leuchte
- ▲ obere Leuchte
- ▼ untere Leuchte

### Farbtemperaturregung


- ⊙ Gesamte Leuchte
- ▲ obere Leuchte
- ▼ untere Leuchte

- ⊙ (with gear) Gedrückt halten, um Helligkeit der gesamten Leuchte zu verändern. Wenn „1“ blinkt ist die höchste oder niedrigste Helligkeit erreicht. Um die Helligkeit in die andere Richtung zu verändern, erneut ⊙ (with gear) gedrückt halten

### Ausschalten

- ⊙ Gesamte Leuchte
- ▲ obere Leuchte
- ▼ untere Leuchte

## MODUS 2: Bewegungs-Sensor aktiv




Wenn keine Bewegung erkannt wird, schaltet sich die Leuchte automatisch in Standby.

Sobald der Sensor jemanden erkannt hat, wird die Leuchte automatisch eingeschaltet.

Empfangt der Sensor 8 Minuten lang keine Bewegung, schaltet sich die Leuchte automatisch wieder in Standby.

## MODE 3: Tageslicht-Sensor aktiv



Einmal die gewünschte Helligkeit eingestellt, regelt die Leuchte die Farbtemperatur automatisch, sodass auch bei zu- und abnehmender Sonneneinstrahlung die Farbtemperatur des Lichtes sich am Schreibtisch den Tageszeiten anpasst.

Für mehr Informationen zum Tageslichtsensor besuchen Sie: [www.bmb-beschlaege.de](http://www.bmb-beschlaege.de)

## MODE 4: Bewegungs-Sensor + Tageslicht-Sensor zusammen aktiv



ILLUMINARE**PLUS**by  
[www.sitzstehtisch.com](http://www.sitzstehtisch.com)