



1 Gewichtseinstellung

Mit diesem Drehknopf wird die Synchronmechanik auf Ihr individuelles Körpergewicht eingestellt. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der Gegendruck erhöht. Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert den Gegendruck.

2 Sitzhöhenverstellung

Mit diesem Hebel auf der rechten Seite des Sitzes kann die Sitzhöhe stufenlos eingestellt werden: Den Hebel nach oben ziehen und loslassen, wenn der Sitz die gewünschte Höhe erreicht hat.

3 Rückenlehnenarretierung

Mit dem Hebel auf der linken Seite des Sitzes können Sie zwischen permanentem Kontakt und Fixierung der Rückenlehne in verschiedenen Positionen wählen. Wenn Sie den Hebel nach oben ziehen und die Rückenlehne belasten, folgt die Rückenlehne permanent Ihren Bewegungen. Drücken Sie den Hebel nach unten, wird die Rückenlehne in der jeweiligen Position arretiert.

4 Sitzneigeverstellung

Mit diesem Hebel auf der rechten Seite des Sitzes kann die Sitzneigung stufenlos eingestellt werden: Hebel nach oben ziehen, Sitz in die gewünschte Position neigen und zur Arretierung den Hebel wieder nach unten drücken.

5 Seitenindividuelle Sitzeinstellung

Mit diesen beiden Hebeln lässt sich die individuelle Höhe der vorderen Sitzkante stufenlos und unabhängig voneinander einstellen: Den Hebel nach hinten in Richtung Rückenlehne ziehen und die Beinstütze in die gewünschte Position bringen. Durch Loslassen des Hebels wird die Beinstütze arretiert.

6 Lordosenstütze (Schukra®) optional

Die Lordosenstütze kann per Handrad verstellt werden, um den unteren Rückenbereich optimal zu unterstützen.

Höhenverstellung der Rückenlehne

Die Rückenlehne kann nach oben gezogen und in verschiedenen Höhen stufenlos arretiert werden. Zum Verstellen die Rückenlehne ganz nach oben ziehen und dann nach unten schieben.